录播主机 软件说明书

文档版本 V1.0 发布日期 2018-12

声明

本手册所描述的内容可能与您现使用的版本有区别,如果您按照本手册使用时遇到有无法解决的问题,请与本公司技术支持部或产品供应商联系。本手册内容将不定期更新,公司有保留不另行通知的权利。

对于本文档中存在的不准确或遗漏之处,本公司不承担任何责任,特别是对 于因使用或应用本文档的任何内容而直接导致或间接导致的任何责任、损失或风 险,无论是个人方面的还是其他方面的,本公司概不负责。本手册可能包含日常 操作用到的画面截图和报告的实例,实例中所提及的个人和公司的名称为虚构内 容。现实中的公司或个人的名称和地址如有雷同,纯属巧合。

注意

为保证你能够更好地安装配置本产品,特制定本操作手册,在使用本产品之前,请先仔细阅读本手册,以更全面的利用本产品的所有功能。

本手册的内容将不定期的进行更新, 恕不另行通知, 如您在使用过程中依照使用手册无 法解决问题时, 请致电我公司咨询相关操作方法, 谢谢!

目录

1.	产品概述	5
2.	产品接口说明	7
3.	录播主机的调试	8
4.	主机功能及操作说明	9
	4.1 主界面	.11
	4.1.1 开机界面	. 11
	4.1.2 主界面	. 11
	4.2 监视界面	.11
	4.3 视频输入通道	.13
	4.3.1 通道界面说明:	. 14
	4.3.2 通道设置:	. 14
	4.3.2.1 通道设置	. 15
	4.3.2.2 云台设置	. 15
	4.3.2.3 图像设置	. 17
	4.3.2.4 编码设置	. 18
	4.4.1 云台控制	. 19
	4.4.2 会议控制-远程互动	. 20
	4.5 导播功能	.21
	4.5.1 画面分割/切换特效	. 21
	4.5.2 字幕/音量控制	. 22
	4.5.3 角标/OSD 信息/时间设置/附加 OSD	. 23
	4.5.4 主机工作状态	. 25
	4.5.5 片头片尾	. 25
	4.5.6 手动导播/半自动导播/自动导播	. 26
	4.5.7 单导模式/双导模式	. 27
	4.6 系统功能	.29
	4.6.1 简易界面	. 30
	4.6.2 系统菜单	. 30
	4.6.2.1 通道	. 31
	4.6.2.2 文件夹	. 32
	4.6.2.3 用户	. 32
	4.6.2.4 课程信息	. 33
	4. 6. 2. 5 设置	. 33
	4.6.2.5.1 录像设置	. 34
	4. 6. 2. 5. 1. 1 音频编码	. 34
	4.6.2.5.1.2 定时录像	. 35
	4.6.2.5.1.3 录像策略	. 36
	4.6.2.5.2 导播设置	. 37
	4.6.2.5.2.1 课件信息	. 37
	4.6.2.5.2.2 角标/台标	. 38
	4.6.2.5.2.3 片头片尾	. 38

4.6.2.5.2.4 导播模式	39
4.6.2.5.2.5 字幕设置	40
4.6.2.5.2.6 鼠标策略	40
4. 6. 2. 5. 3 直播设置	
4. 6. 2. 5. 3.1 RTMP 推流设置	
4. 6. 2. 5. 3. 2 TS 推流设置	
4. 6. 2. 5. 4 FTP 设置	
4. 6. 2. 5. 4.1 FTP 上传	43
4. 6. 2. 5. 5 系统设置	
4.6.2.5.5.1 磁盘管理	45
4. 6. 2. 5. 5. 2 网络设置	45
4. 6. 2. 5. 5. 3 管理平台	
4.6.2.5.5.4 系统信息	
4. 6. 2. 5. 5. 5 系统时间	
4. 6. 2. 5. 5. 6 定时重启	
4. 6. 2. 5. 6 工程设置	
4. 6. 2. 5. 6. 1 logo 设置	
4. 6. 2. 5. 6. 2 电源设置	
4. 6. 2. 5. 6. 3 高级设置	
4. 6. 2. 5. 6. 4 双显卡设置	50
4. 6. 2. 5. 6. 5 一键开启配置	50
4. 6. 2. 5. 7 现场调试	51
4. 6. 2. 5. 7.1 显示屏测试	51
4. 6. 2. 5. 7. 2 导入导出	52
4. 6. 2. 5. 7. 3 网络测试	52
4.6.2.5.7.4 自动跟踪	53
4.6.2.5.7.5 中控设置	55
4. 6. 2. 5. 7. 6 串口设置	56
4. 6. 2. 5. 7.7 切换策略	56
4.6.2.5.7.8 跟踪机网络设置	58
4.6.3 文件管理	59

1. 产品概述



TS3000是一款会议录播设备,它课件录制、直播、点播、智能导播、存储等多功能于一体,基于嵌入式硬件架构设计,产品高度稳定。设备采用H.264/265编码,具有3路HDMI视频输入接口,支持1080@30fps图像输入。共有2路视频输出接口,多路画面输出满足在播放系统上显示图像并且可以作为其它系统的图像输入源(如视频会议系统)。系统支持电影模式+资源模式并存的同步录制和直播,画面支持画中画、1/2/3/4//6分屏模式显示和录制。用户既能在本地接上鼠标、显示器和导播台进行导录播操作,也可以在PC和平板上登录IE进行远程导播。

TS3000产品规格参数表:

型号	TS3000
系统结构	嵌入式 Linux 系统
视频输入	3 路 HDMI 输入
视频输出	2 路 HDMI
最大输入分辨率	1080@30fps
音频输入	1 路 line-in,1 路 MIC,3pin 凤凰端子接口
音频输出	2 路 line-out,3pin 凤凰端子接口 1 路监听接口,3.5mm 耳机孔
视频编码	H.264/265
音频编码	AAC
视频输出格式	MP4
视频编码帧率	1 ~ 30fps
视频码率	500kbps~40Mbps 可调
音频码率	8~128KB 可调

数据存储	内置 1T 硬盘,支持扩展
RS485	4 组,RJ45 接口
RS232	2 组,RJ45 接口
网络	1个 1000M 网口,RJ-45
USB 接口	1个USB2.0, 1个USB3.0
软件升级	支持网络升级、RS232 串口升级
存储模式	支持内置硬盘、外接 USB 存储,支持 USB 导出,支持 FTP 下载
协议支持	RTMP、RTSP、UDP、TCP、FTP、DHCP、HTTP
电源	DC 12V/3A
设备尺寸	10 机架式

2.产品接口说明



图 1 TS3000 后面板接口图

后面板接口定义如下表:

序号	接口	说明
1	DC-12V	设备电源接口
2	USB3.0	连接 USB 鼠标、U 盘、移动硬盘等
3	NET	1000M 网口,用于设备联网
4	USB2.0	连接 USB 鼠标、U 盘等
5	HDMI-OUT-2	HDMI 信号输出,输出画面为导播界面或者 PGM(软件可设)
6	HDMI-OUT-1	HDMI 信号输出,输出画面为导播界面或者 PGM(软件可设)
7	HDMI-IN-1-3	HDMI 信号输入,支持 3 路 1080P 视频信号同时输入
8	LINE IN/OUT	音频输入输出接口, IN 表示输入, OUT 表示输出
9	监听	3.5mm 耳机监听接口,监听 PGM 通道声音
10	COM/Console	RS232/RS485 控制串口

3. 录播主机的调试

1) 调试前的准备工作

在安装调试录播主机之前,请准备以下:

- ② 网线和交换机,也可以接 Hub,建议使用交换机,保持网络的流畅。
- ② 录播主机的电源线*1、HDMI 线*4、音频输入输出线(LINE-IN、

MIC-IN、LINE-OUT、监听耳机)等。

③ 外接高清显示器, HDMI 接口一台, 分辨率为 1920×1080 。

④ 准备一台笔记本电脑和若干 HDMI 接口摄像机做输入源。

2) 调试的线材连接

①请把 HDMI 视频信号线、音频信号线、网线、RS232/RS485 控制线、电源线、USB 鼠标等 分别接入相应的接口,并做好相应的音视频输入输出连接。

②确认录播主机正确接上电源后,然后按下导播面板的电源开关启动录播主机。设备 在开电后,大约等待 30 秒钟左右进入导播界面就可以对系统进行管理操作。

🛄 说明

HDMI-OUT-2 接口输出的是录播主机的系统界面(导播界面),用户可在 USB 接口处接上 USB 鼠标、键盘对录播主机进行相应的操作。HDMI-OUT-1 接口输出的直播画面(PGM1或 PGM2)。录播主机出厂是静态 IP, IP 地址为 192. 168. 100. 66。

4. 主机功能及操作说明

系统包括五个模块:监视界面、视频通道、云台控制、导播功能、系统功能设置。如下图 2 所示。



图 2 系统 5 大模块

- (1) 直播/预监面板:电影模式最终录制、预监或直播效果界面。(PGM、PGM2、PVW)
- (2) 资源通道面板: 输入的视频通道显示界面。
- (3) 云台控制面板:云台摄像机手动控制界面。
- (4) 导播功能面板:切换特效/字幕/角标/OSD 信息/导播模式切换/录制等功能界面。
- (5) 系统菜单面板:进入简易、系统设置、文件管理等二级菜单。

详细功能结构树如下图3所示。



图 3 功能结构树

4.1 主界面

4.1.1 开机界面

电源线接好后,按主机前面板电源按钮开机,HDMI-OUT-2 接口连接的高清显示器将会显示录播开机 logo 界面。(开机 logo 用户可以自定义,在系统设置-系统信息-工程设置中修改。开机 logo 图片格式为 JPG 格式,分辨率尺寸为 1024*768,72dpi,位深度 24,大小不超过 128KB。界面 logo 图片格式为 gif 格式,分辨率尺寸为 200*100,72dpi,位深度 24。注: logo 图片名字不能以中文和特色符号命名。)

4.1.2 主界面

开机 logo 界面停留大概 20 秒左右,系统将进入录播主界面。主界面正中有"欢迎使用 嵌入式录播,系统正在加载"等字样的欢迎界面,加载完毕后,用户可操作主界面。



图4 录播主界面

4.2 监视界面

监视界面主要包含以下四项:单导模式下的PGM通道和PVW通道、双导模式下的PGM通道和 PGM2通道、音频显示条、PGM和PGM2通道的快捷操作按钮。

单导模式 PGM 和 PVW 通道:

「夢掘輸出」 ひこ	PG# ♦ PGM	TS 🔜 00:00:00	Take	PVW

图 5 单导模式 PGM 和 PVW

双导模式 PGM 和 PGM2 通道:



图 6 双导模式下 PGM 和 PGM2 画面

说明**:**

 单导模式和双导模式都是电影模式。两种模式都支持主流的画面叠加和组合: 画中画、对话模式、2/3/4/6分屏等。在单导模式中,包含直播画面 PGM 和预监画面 PVW。 在双导模式中,包含 2 个直播画面 PGM 和 PGM2。

2. 单导和双导模式在自动导播时,只支持 PGM 通道图像自动切换。双导模式手动导播时,支持手动切换导播输出(设备 HDMI-OUT-1 输出),即 HDMI-OUT-1 输出图像可以从
 PGM 通道画面变成 PGM2 通道画面,需要手动选择界面窗口左下的 "导播输出"按钮。

3. 在单导模式下,可以手动选择 PGM 通道图像显示,默认是 PGM,可以点 PGM 左边下

	PGN	A
	PG#2	
2	FGN ⇔	PGM

拉菜单选择 PGM2

,方便用户手动导播。

4. 音频显示条位于单导模式的 PGM 通道和 PVW 通道中间以及双导模式的 PGM 通道和 PGM2 通道中间,有2根细小的显示条。音频显示条主要是体现音频输入的声音大小,显示

条内的绿色波浪会随声音大小而变动。点击喇叭图标 一, 可以将 PGM 和 PGM2 通道输出到 外放扬声器的声音大小调整、开启和关闭。

5. 在 PGM 和 PGM2 通道中,可以点击按钮进行以下快捷操作:TS 组播推流、RTMP 推流。 (推流前必须在录播设置中设好相应的流媒体服务器 IP 或 TS 主播地址)。

TS 组播推流按钮、 Com RTMP 推流按钮。

6. 鼠标双击预监 PVW 图像后,图像会跳转至 PGM 中并且覆盖之前的。例如 PVW 预监是 2 分屏图像,PGM 是 6 分屏图像,双击 PVW 通道后,2 分屏图像切到 PGM 上,原 6 分屏图像 被替换。PVW 和 PGM、PGM2 通道都支持多画面组合。操作步骤:选择 PGM 或 PGM2、PVW 通道 后,再选择画面分割类型,然后在视频输入通道中选择每个通道的组合位置。

7. 在单导模式下,PVW 窗口有一个【take】按键,硬切功能,点击按键后,直接将 PVW 通道图像切到 PGM 通道中。同上第 6 点,鼠标双击资源通道切换有 3 种策略可选,进入录播 设置-导播设置菜单:1、Default:默认,即鼠标激活 PVW 或 PGM 通道,则双击资源通道切 对应的通道;2、PGM:双击资源通道直接切换视频图像到 PGM 通道;3、PVW:双击资源通道 直接切换视频图像到 PVW 通道,再点【take】按键则将 PVW 通道图像切换到 PGM 中。

4.3 视频输入通道

视频输入通道,如图7所示。

2 7	HDMI1	٥	1 27	HDMI2	٥	1 2	HDMI3	ø	R _M	HDMI4	ø	R _M	HDMI5	ø	2 ³	文件通道	٥	
																		-)
	无信号			无信号			无信号			无信号			无信号			本地视频		6
												~						-
																		-
5		A			A	2		A			A	_		A			A	

图 7 视频输入通道界面

视频输入通道主要分3部分:本机视频显示通道、本地回放通道、远程视频显示通道。 每台录播主机有PGM、PVW、PGM2、资源通道等本地显示视频,也可在会议控制中添加远程录 播主机通道图像并解码显示在录播资源通道和PGM、PVW通道中。在资源通道中第一页显示的 通道(包含本地回放)都是本机的输入视频通道:"HDMI1"通道对应录播主机后面板HDMI-IN1 接口; "HDMI2"对应HDMI-IN2接口; "HDMI3"对应HDMI-IN3接口; "DVI-I"通道对应电 脑信号输入;依此类推。如果连接了远程录播主机视频通道,远程图像将在下一页显示。每 台录播主机可以连接若干远程视频通道。远程的视频图像和声音能够同步传输,并且可以将 远程视频图像切换到PGM、PVW和PGM2中进行直播推流、录像等。可用于课堂直播互动同步学 习,需要两台或多台录播主机通过网络连接。

4.3.1 通道界面说明:

- 通道全屏:每一个通道左上角都有个画面最大化按钮
 该视频图像将最大化出现在主界面上。
- 2. 通道名称: 出厂默认的通道名称分别为:从左往右,第1通道为"HDMI-IN1"、 第2通道为"HDMI-IN2"、第3通道为"HDMI-IN3"、第4通道为"HDMI-IN4"、 第5通道为"HDMI-IN5"、第6通道为"本地视频回放"。通道名称可 以在通道设置中修改,一般不建议随意改动。注:通道画面在PGM主监 直播或者录制时,该通道名称颜色为红色;通道画面在PVW预监时,该 通道名称颜色为绿色。
- 云台控制:如果通道是接的带云台功能的摄像机,需要在该通道右上通道设置
 中勾选"启用云台",就可以在通道设置的云台设置中进行操作。如 果要在导播界面的云台控制中操作相应的通道,需要鼠标点击选中该 通道。出厂默认"老师特写"和"学生特写"是启用云台功能的。
- 4. 本地回放: 在输入通道界面中的第7个通道名为"文件通道",此通道为本地回放通道,点右上角,进入该通道设置,"选择文件"选择硬盘上或U盘内的后缀名"*.mp4"的视频文件后,点"应用"和"确定"。返回
 - 通道中点▶进行播放,点■则停止。本地回放通道图像可以切换到 PGM直播中。
- 5. 声音控制: 在视频输入通道的最大化按钮 后面有个声音控制按钮,在此处可以打开和关闭通道的声音。只支持对本地文件通道及远程通道的声音操作。
- 4.3.2 通道设置:

每个视频通道都有一个通道设置,图标为 2. 通道设置可以设置该通道的视频参数 等信息。通道设置里主要包括:1、通道设置;2、云台设置;3、图像设置;4、编码设 置;5、抠像等5部分。如下图:



图 8 通道设置界面

4.3.2.1 通道设置

- 1. 通道名称:通道名称支持中英文,在主界面中最大显示通道名称为6个字符。
- 2. 视频 源: 视频输入的硬件接口,比如HDMI则说明教师全景的图像是从HDMI-IN1口输入的。
- 3. 视频格式:输入的视频显示格式和帧率,1080P25代表1080p高清25帧视频。
- 4. 显示方式:分为长宽比和满屏。当通道中的视频画面在 PGM 中显示不是满屏时,

可

以在此处进行相应的修改。

5. 输入源:在DVI-I通道设置中有输入源选择:AUTO、HDMI、VGA等选项。

4.3.2.2 云台设置



图 9 通道-云台设置

←云台				i de. Alite densis		调整	设置
变焦	•	+		讼罢 预罢位			
聚焦	-	+	手动	反直顶直位	1 【 保存预置位	3 4 清除预置	上翻页 L L L 位
光圈	-	+	手动				确定

图 10 通道-云台调整

- 1. 启 用 云 台: 开启云台功能。
- 2. 云 台 协 议: 支持 VISCA、PELCO-P、PELCO-D 等三种协议。
- 3.串 口 号: 云台摄像机或跟踪主机与录播主机的连接接口,支持 RS485 和 RS232, 对应硬件上相应的 RJ45 口。
- 4.波 特 率:有 2400/4800/9600 三种选项,用户可以根据不同摄像机的云台设置选择相应的波特率。
- 5.云 台地址码: 地址码必须和摄像机设置的云台地址码一样,"老师特写"通道云

台地址码默认为1, "学生特写"通道云台地址码默认为2。

6.云 台 速 度: 云台转动的速度快慢。

7.预置位设置:可选择1-8的预置位,和大特写、特写、远景、中景、近景。大特写 预置点为11,特写为12,近景为13,中景为14,远景为15。用户可 选择好预置点,将摄像机调好位置后保存该预置点,操作中调用该预 置点就行。

8. PTZ 操 作 : 按钮上的▲, ♥, ◀, ▶ 分别是控制云台向上, 下, 左, 右转动,

【变焦】的"+","-"是缩小和放大功能键,【聚焦】的"+","-" 是对远距离物体聚焦、对近距离物体聚焦。【光圈】的"+","-"

是调大光圈和调小光圈。

🛄 说明

摄像机到录播主机或跟踪主机到录播主机的控制线一定要对应,不能错接。在主机通道 中的云台协议、波特率、地址码需要对应摄像机的设置后才能进行正常的 PTZ 操作。必须是 手动导播模式下才能在云台设置菜单或录播主界面上进行云台控制,在主界面上操作云台, 必须先在资源通道上激活对应的通道,再点云台控制按钮才能正常使用。





图 11 图像设置

如图 11 图像设置,主要设置视频图像的亮度,对比度,色度和饱和度。视频图像质量 主要取决于摄像机参数,一般情况下此处不需调整。

← 编码设置			主编码	子编码
分辨率	1920x1080	画质	0	
编码方式	H.264	帧率	25	
码率控制	CBR	₩前陽	30	
码率	4000	画质级别	高级画质	•
			[确定

4.3.2.4 编码设置

图12 编码设置

说明:

1.分辨率: 主码流的分辨率可选:常用的 3840*2160、1920*1080、1600*900、1280*720、 960*540等;子码流的分辨率可选: 960*540、640*360、480*270、720*576、

352*288。

- 2. 编码方式: 录播主机可选用 H. 264/265 压缩格式, 默认为 H. 264。
- 3. 码 率: 码率在 50Kbps-40Mbps 间可调, 主码流默认码率为 4000Kbps, 子码流为 400Kbps。
- 4. 图像质量: 0-5级可调,0级图像质量最好。
- 5. 帧 率: 10-60 帧可调, 默认为 25 帧。
- 6. I 帧间隔: I 帧间隔时间设置, 默认为 30S。

4.4 云台控制

云台控制界面如图 13 所示



图 13 云台控制界面

4.4.1 云台控制

如上图13所示,云台控制的功能和通道设置里的云台功能一样。按钮上的▲,▼, ◀, ▶ 分别是控制云台向上,下,左,右转动,【变焦】的"+","-"是缩小和放大功能键, 【聚焦】的"+","-"对远距离物体聚焦、对近距离物体聚焦。【光圈】的"+","-" 是调大光圈和调小光圈。

在通道云台设置中先设置好1-8的预置点位,以及大特写、特写、远景、中景、近景等, 即可在此界面(图13)进行预置点的切换操作。 200、 200、 200、 200、 200 分别是预置位: 11"大特写"、12"特写"、13"近景"、14"中景"、15"远景"。

4.4.2 会议控制-远程互动

会议控制是指连接远程主机h设备,进行设备之间的互动。当一个主讲教室在上课直播时,其他旁听教室可以通过本地教室的录播主机,在会议控制菜单中添加远程主讲教室设备的通道, (图14所示)进而获取到主讲教室的音、视频,实现课堂的同步学习。

🔶 远程通道					
序号	远程设备				· 🔺
0					
1	192.168.002.116				
2	192.168.002.106	添加设备			
3	192.168.002.104				
4	255.255.255.127				
5	255.255.255.127	删除设备			
6	192.168.002.118				
7	255.255.255.127				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
手动添加设备	添加目录	删除	重命名	打开	停止

图 14 会议控制-添加设备(自动搜索局域网下的远程录播设备)

如图 14 所示,当2台录播主机在同一局域网时,点添加设备,在菜单的左侧将自动搜索出 局域网下面的录播主机。也可手动添加外网设备进行连接,外网设备需在路由器上映射该录 播主机IP到外网,映射端口为10060。选择添加设备按钮将搜索出的设备添加进右边远程设 备栏。选择需要观看的远程通道,返回主机主菜单,右键选择打开设备的全部通道或打开单 独通道后,远程设备的通道画面将会在本地录播主机的输入通道中显示。注意:远程通道画 面需要在视频通道中的下一页才能看到。

	a 2° ∓ o	2 T Window10 O	🖉 🐨 Window11 🗳	V Window12	2 Y Window13 O	🔽 🐨 Window14 🗳
	DEFAULT ·					5
	RES 🔏 🖳	开信号	无信号	无信号	于信号	无信号
		2010 9	2010 3		2663	
						⇒
-						

图 15 远程通道图像显示

如上图,远程通道图像在本机通道的第2页的第8、9通道显示,在通道上还可以对远程的声音进行控制。远程通道的Default打开的话,只要本地录播的声音控制的输出音量打开着,接上音箱功放设备就能听到远程的声音。远程通道上的PGM或RES喇叭图标打开,可以将远程的声音从远程的PGM通道或PGM2通道传输到本地。

4.5 导播功能

导播功能界面如图 19所示



图 16 导播功能界面

说明:

导播功能界面主要有: 1、画面分割/切换特效; 2、字幕/声音控制; 3、角标/OSD信息 /时间/附加OSD; 4、主机工作状态; 5、插入片头/片尾; 6、单导/双导模式切换; 7、全自 动/半自动/手动导播模式切换; 8、录制设置; 9、开启互动; 10、一键开启等功能。

4.5.1 画面分割/切换特效



图 17 画面分割

说明:

① 画面分割:如上图17,PGM、PVW和PGM2通道上都可以选择画面分割类型进行相应的组合。画面分割类型有:单画面、两分屏画中画、两分屏对角组合、两分屏对话模式、三分屏、四分屏、六分屏以及V1/V2/V3自定义等12种。



图 18 切换特效

② 切换特效:如上图18所示,导播的切换特技。按类型分为:1、擦除wipe;2、覆盖 cover;3、滑入push;4、其他(百叶窗、溶解、淡入淡出)。擦除、覆盖、滑入等切换特 技每个都支持8种不同方向的切换效果:上下左右以及4个对角方向。Speed为切换速度,数 值越大速度越慢。

4.5.2 字幕/音量控制



图 19 字幕设置

说明**:**

1) **字幕**:如图19所示,在字幕的右上角 设置中,我们可以先把文字编辑好生成字幕 列表,并且可以预先设置好字体大写、背景颜色、字体颜色、软字幕、硬字幕等。在字幕列 表中选中需要发布的字幕后,点击"PVW插入",就可以将文字发布到PVW画面进行字幕预览。 没有问题后,点击"PGM插入"可发布到PGM直播画面中。 字幕插入画面后,按钮会变成"取 消"字样,点击对应的"PGM取消"、"PVW取消"可以从PGM和PVW上面清除字幕。字幕在PGM/PVW 上只能显示一行,后面发布的字幕会替换前面发布的字幕。

2) 声音控制:如下图 20所示



图 20 声音控制

输入音量/输出音量可调节输入和输出声音的大小,拉条从左往右拉,音量由小变大。 声音控制可以对PGM推流、PGM录像、PGM2推流、PGM2录像等状态下的声音关闭和打开,即喇 叭标志的关闭和打开。

角标 osp信息 时间 附加osp 电影模式 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 PGM 插入 PWW 插入

4.5.3 角标/OSD信息/时间设置/附加OSD

图 21 角标设置

说明**:**

1) 角标设置

角标的插入分为单导模式下的PGM/PVW插入和双导模式下的PGM2插入。如图21所示,PGM 和PVW或PGM2通道中最大支持插入角标1ogo数量为8个。"1"、"2"、"3"、"4"四个按

钮分别对应左上、右上、左下、右下四个角。5-8按钮默认下位置同上,可在右上角的设置 图标 中进行角标logo文件插入位置的修改,也可以在此处进行角标图片的自定义修改,角 标图片格式为png,最佳效果图片的分辨率尺寸为200*100。

2) OSD信息

角标 OSD信息 时间	附加OSD		0
课程名称:	Chinese		
老师姓名:	Teacher		
课程时间:	2016-01-08		
PGN	适入 PWW	插入	

图 22 OSD课程信息

OSD信息主要是课程信息,用户可以自定义课程名称、上课老师姓名、上课的具体时间。将OSD信息插入相应的界面后,在画面的右下显示。同上角标设置,可在 设置中对字体大写、字体颜色、显示背景颜色等进行修改调整。

3) 时间/附加OSD

角标 OSD信息 时间 附加OSD	0
时间 10:28:11	
日期 2016-01-09	
PGM 插入 PWW 插入	

图 23时间设置

说明:

如图 23所示,可分别在单导模式和双导模式下PGM、PVW、PGM2通道中插入实时的时间。当用户觉得前面的OSD信息插入并不能完全满足要求时,可在附加OSD中自定义信息加载到视频通道中。

4.5.4 主机工作状态



图 24主机工作状态

主机工作状态主要分电影模式和电影模式2种显示,电影模式2即为双导模式下的PGM2 通道。在电影模式下推流成功后,并且PGM通道正在录像,则会显示"正在直播"和"正 在录像"的红色字幕状态。电影模式2的状态同上,只要PGM2通道推流成功或正在录像, 都会显示红色字幕状态。

← 片头片尾		PGM	PGM2
片头文件	打开	时长 10	〕秒
	插入	取消	
片尾文件	打开	时长 10	〕秒
文件格式: MP4 分辨率: 不超过1080p 要求: H.264视频压缩	插入	取消	
音频: AAC 采样率: 44.1K		(确定

4.5.5 片头片尾

图 25 片头片尾文件设置

说明:

选择好片头片尾视频文件路径,格式必须是mp4格式,视频文件可以是本地硬盘上录像, 也可以是外接U盘/移动硬盘上的文件。选择好路径后点保存应用返回到界面,点插入片头文 件时,在PGM直播画面中将播放选择好的片头视频。当直播快结束时,点插入片尾文件, 在PGM直播画面中播放片尾视频。 注:外部的MP4文件必须满足以下条件才能正常播放:必须是H.264编码,音频编码为AAC,双声道立体声,采样率为44.1KB,视频分辨率不大于1920*1080。

4.5.6 手动导播/半自动导播/自动导播



图 27 全自动导播

说明:

如图26、27所示。手动导播顾名思义就是人工进行手动切换直播画面,用户可在手动导播状态下对云台摄像机进行PTZ操作。用户进行图像的切换时,鼠标双击PVW图像后,PGM中原有图像将被替换成和PVW通道图像一样。用户也可以直接手动设置PGM画面,鼠标选中PGM通道,然后再选画面分割类型,在视频通道中再选择每个通道对应的画面分割位置。

全自动导播切换到手动导播时,录播会自动发送停止跟踪命令给跟踪主机。同理,手动导播切换到全自动导播是,录播会自动发送开始跟踪命令给跟踪主机。注:自动跟踪命令码 需和跟踪摄像机或跟踪主机的开启跟踪对应。录播的自动跟踪命令码在录播设置-自动跟踪-老师/学生特写命令码中修改。

全自动导播是录播主机根据切换策略进行自动的切换直播画面,自动导播时不能进行手动PTZ操作云台摄像机。自动导播按钮的旁边有ABCDEFGH等8路视频通道的信号状态,红色代表触发切换,B是常亮状态。ABCDEFGH分别代表HDMI-1、HDMI-2、HDMI-3、HDMI-4、HDMI-5等通道的状态。

全自动导播:跟踪主机自动跟踪,录播PGM通道图像用户手动不能切换和云台控制;

半自动导播:跟踪主机自动跟踪,录播PGM通道图像用户可以手动切换;

手动导播:跟踪主机停止跟踪,用户手动切换PGM通道图像及云台控制。

4.5.7 单导模式/双导模式



图 28 单导模式/双导模式

说明:

单导模式和双导模式都是电影模式。在单导模式中,有PGM直播通道和PVW预监通道。 双导模式有PGM和PGM2两个直播通道。手动导播时,双导模式可以导播不同的直播通道 输出到外接高清显示器。

单导模式和双导模式下的PGM、PGM2和预监PVW通道都支持画面分割显示特效。单导模式的直播通道默认是PGM,也可以切换成PGM2,再通过预监PVW进行切换导播;双导模式没有预监PVW通道,全部手动进行通道画面的分割和切换。

在单导模式的PGM通道上和双导模式的PGM2通道上都有快捷操作按钮:TS推流按钮、RTMP 推流按钮、录像开始、暂停、停止,以及导播输出切换按钮,通道显示切换按钮等。

如果把PGM通道和PGM2通道设置多画面分割显示后开启录像,录像录制的为单流多画面 的单独文件。需要录制资源模式录像的话,需要在录播设置-录像设置-资源模式录像设置中 勾选相应的子通道,并且在一键开始菜单中勾选"资源模式录像",然后点击导播主界面右 下的"一键开启"(下文介绍的一键开启)才能开始资源录像。

4.5.8 录制设置



图 29 录制设置

← 录像策略	电影模式	资源模式
开机自动录像 PGM PGM2 RES		
文件分割 60 (5-240)分钟		
录像格式		
		确定

图 30 录像策略

说明**:**

此处可选择需要录制的资源通道、直播通道,并可选择录制文件分割时长,可对录像进 行开始、暂停和停止等操作。

4.5.9 开启互动



图 31 开启互动按钮

说明**:**

2台录播主机间支持简易互动,一个做主讲方,一个做听讲方。主讲方需要人为操作进 行互动的视频图像和声音的切换,听课方可以无人值守。基本操作过程如下:1、首先听讲 方必须手动或自动开启互动,点此按钮变绿。2、主讲方录播主界面会议控制菜单中连接听 讲方录播主机。3、主机方连接上听讲方的远程通道图像后,可以将远程图像拼接到本地PGM。 只要连接上后,听讲方的PGM直播通道将会自动同步主讲方的PGM图像,同时远程声音也会同 步传输。4、主讲方需要远程提问的话,导播人员需要将连接的听讲方远程通道图像的声音 打开并切到PGM中。5、录播支持点对点和点对多点的互动效果,主讲和听讲可以互相看到和 听到对方的视频图像和语音。

4.5.10 一键开启

图 32 一键开启

说明**:**

此处的一键开启是一个快捷操作按钮,在录播设置中的"一键开始"中设置相应的参数,可 设置开启电影模式录像、推流;电影模式2录像、推流;自动导播。

← 一键开始		
☑ 录像	电影模式推流	电影模式2推流
✓ 自动导播	🗌 电影模式插入片头	电影模式插入片尾
		确定

图 33 一键开启设置

4.6 系统功能



图 34 系统功能

系统功能设置主要分3大块:1、简易界面;2、系统菜单;3、文件管理。

4.6.1 简易界面

			导播		
				一键启动	נ
		1		A B 分割	台标
				→ 談 特效	
	未录制	翻這	Σ	全自动 半自动	〕 手动
HDMI1	HDMI2	HDMI3	HDMI4	HDMI5	🔲 文件通道
无信号	无信号	无信号	无信号	无信号	本地视频

图 35 简易界面

说明:

此界面画面简洁, 仅包括视频通道、录制、推流、分割、角标、特效、云台等按钮, 方 便操作。

4.6.2 系统菜单

如下图所示,系统菜单功能主要分六大模块:1、通道模块;2、设置;3、文件夹;4、 5、用户;6、课程信息



图 36 系统菜单功能

4.6.2.1 通道

← 通道	菜单 > 通道 >		锁定
	本地通道	远程通道	文件通道
	二 通道调整		

图 37 通道模块

本地通道: 设置输入通道的图像参数、云台参数、编码参数。

远程通道:连接远程录播主机和 RTSP 拉流摄像机。

文件通道: C6 通道的播放文件设置,只支持 H.26 压缩格式的 MP4 文件,支持循环播放。通道调整:可改变当前资源通道的排列顺序。

4.6.2.2文件夹

← 文件管理					
]		名称	大小	日期	返回上级
					新增
					删除
					复制
				•	た 粘贴
	打开 播放	重命名			卸载

图38 文件管理

文件管理支持对录制的文件进行复制、粘贴、删除。

4.6.2.3用户

← 用户设置 菜单 > 用户设置 >		锁定
日 户/密码	安全关机	し 重启
「「「」」である。	上 用户管理	● <

图39 用户设置

如上图所示,用户管理可以添加用户和密码,用户登录,软件安全关机、重启和自动登录等功能。其中,自动登录中可设置进入菜单的账号密码。

4.6.2.4课程信息



图 40 课程信息

如图,课程名称和录像文件夹关联,方便教师课后查找录像文件,不同的课程录制时可提前 编辑好课程名称。

4.6.2.5设置



图 41系统功能设置

如上图41所示,设置菜单内共用7大项系统功能设置。录像设置、导播设置、直播设置、 FTP设置、系统设置、工程设置、现场调试等。

4.6.2.5.1 录像设置

← 录像设置	菜单> 设置> 录像	⋧设置>		锁定
	Ⅲ 音频通道	反 定时录像	录像策略	

图 42 录像设置

🛄 说明

录像设置菜单共有3个设置: 音频编码设置、定时录像设置、录像策略设置。

🗲 音频编码			
	声道		
	采样频率	44100 -	
	采样位数	T	
	码率	64000 🔻	
	HDMI-OUT	开启 🔻	确定

4.6.2.5.1.1音频编码

图 43 音频编码

🛄 说明

如上图 43 所示,在音频编码设置菜单中,用户可以自定义设置音频编码的声道、采样频率、采样位数、码率等。声道支持立体声和左右单声道;采样频率 8K-48K 可选;采样位数在 8、16、32 三选一;音频编码码率从 8000-128000Kbps 可选。

← 定时录像		定时录像	¥
时间段一		00:00:00	~ 00:00:00
时间段二		00:00:00	~ 00:00:00
时间段三		00:00:00	~ 00:00:00
时间段四		00:00:00	~ 00:00:00
全选	当前 星期E	复制到	星期日 一 确定

4.6.2.5.1.2 定时录像

图 44 定时录像

🛄 说明

录播系统支持定时录像功能。用户可在此处设置四个时间段的定时录像参数,并将这一 天的参数复制到一周的任意一天,只能定时录制 PGM 通道录像。

4.6.2.5.1.3 录像策略

→ 录像策略			电影模式	资源模式
开机自动录像 🦳 PGM	M PGM2 F	RES		
文件分割	60 (5	5-240)分钟		
录像格式 MP4				
				确定

图 45 电影模式录像策略

🛄 说明

录播主机支持电影模式+资源模式同时录像,最大可以同时录制7个通道:2个电影通道(PGM 和 PGM2)+5路资源通道。电影模式菜单中可以设置开机 PGM/PGM2/RES(资源录像)自动 录像;录像文件分割时间 5-60 分钟可设。



图 46 资源模式录像策略

如上图 46 所示,在录像策略-资源模式菜单中选择需要录制的资源通道,在【一键开始】 菜单中勾选资源录像,然后点击主界面【一键启动】按钮就可以开始录制了。

4.6.2.5.2 导播设置

← 导播设置	番设置 菜单 > 设置 > 导播设置 >				
	课件信息	白标	「」」		
	月 播模式	下 字幕	鼠标策略		

图 47 导播设置

如图47所示,导播设置菜单内共有6个设置:课件信息、台标设置、片头片尾设置、导播模式、字幕设置、鼠标策略设置。手动导播时,支持将课件信息、台标、片头片尾、字幕等信息提前编辑好后插入直播PGM和PGM2通道中,减少录制好的课程后期编辑的工作。

🔶 课件信息		OSD信息 OSD模板
	字体大小 中 🔻	字体颜色
	背景颜色 透明 🔻	显示方式 竖 🔻
	显示宽度 0	显示高度 0 确定

4.6.2.5.2.1 课件信息

图 48 课件信息

🛄 说明

手动导播时,用户可以使用课件信息可以插入到直播通道PGM和PGM2中,增加录像

画面的可观赏性。

4.6.2.5.2.2 角标/台标

← 台标					
		0	0		
		0	0	PGM	PGM2
	文件	/mnt/mtd/app/pics/logo.pi	打开	插入	取消
0	文件格式: PNG 分辨率: 200X100				确定

图 49 角标/台标设置

在手动导播时,用户可以手动将台标插入到PGM和PGM2通道中。如图49所示,PGM和PGM2 通道中最大支持插入台标1ogo数量为4个。左上、右上、左下、右下四个角。每个位置的台 标,用户可以自定义修改,台标图片格式为png,最佳效果图片的分辨率尺寸为200*100。

← 片头片尾	PGM	PGM2
片头文件 打开 甲	时长 10	秒
插入	取消	
片尾文件 打开 『	时长 10	秒
文件格式: MP4 分辨率: 不超过1080p	取消	
要求:H.264祝频压缩 音频:AAC 采样率:44.1K		确定

4.6.2.5.2.3 片头片尾

图 50 片头片尾设置

录播系统支持课程录制时插入片头片尾文件,比如插入学校和教师简介等,免除后期编辑的工作。使用时需将片头片尾文件拷贝到U盘,接入录播后在此菜单设置片头和片尾路径,默认插入时长10s。一键开始菜单中勾选电影模式1插入片头和片尾,通过主界面一键启动按钮实现,点击一键启动后开始插入片头文件,课程录制完毕后再次点一键启动按钮会自动插入片尾文件。

注: 片头片尾文件必须是MP4格式,H.264编码,音频编码为AAC,双声道立体声,采 样率为44.1KB,视频分辨率不大于1920*1080。

🗲 导播模式				
	全自动	半自动	手动	
				确定

4.6.2.5.2.4 导播模式

图 51 导播模式设置

录播系统导播模式支持全自动导播、半自动导播、手动导播等三种。在有接跟踪设备时, 全自动导播下,用户无需任何操作,录播系统会自动切换通道图像到直播PGM通道中。半 自动的功能为自动跟踪,手动导播操作。手动导播顾名思义就是录播系统全部由导播人员手 动操作,录像、画面切换等。

4.6.2.5.2.5 字幕设置



图 52 字幕设置

录播系统支持在直播通道PGM和PGM2中实时插入字幕,用户最大可以编辑好13条不同的字幕 文件。字幕在PGM和PGM2通道中只能显示一行,后面发布的字幕会替换前面发布的字幕。

← 鼠标策略		
资源通道切换	DEFAULT	(*双击切换至焦点窗口)
手动切换	不支持	(*全自动模式)
手动控制云台	不支持	(*全自动模式)
手动控制云台	不支持	(*半自动模式)
		确定

4.6.2.5.2.6 鼠标策略

图 53 鼠标策略

如图 53 所示,资源通道切换支持 3 种模式。默认"使用单击切换至 PGM 窗口"即可。 不建议用户更改。该策略可用于手动和全自动导播模式下,用户只需单击触控资源通道即可 将资源通道图像切换到直播通道 PGM 或 PGM2 中。

4.6.2.5.3 直播设置

← 直播设置			
	E RTMP推流	€ TS推流	

图 54 直播设置

如图54,直播设置菜单内可以设置RTMP推流和TS推流功能。

← RTMP推流					PGM	PGM2
	直播开启	开 🦳				
	发布模式	Live	Record	Append		
	主码流) X	rtmp://192.1	168.100.71:1935/li	ve/PGM	
	子码流	ж	rtmp://192.1	168.100.71:1935/li	ve/PGM_sub	
						确定

4.6.2.5.3.1 RTMP推流设置

图 55 RTMP推流设置

🛄 说明

如上图55所示,RTMP推流菜单中可设置PGM和PGM2通道的主、子码流推送地址和

推送模式。推送模式是由RTMP流接收平台决定,默认使用Live模式。推送的码流大小可以 在录像设置-编码设置调整,在50Kbps-40Mbps间可调,主码流默认码率为4000Kbps,子码流 为400Kbps。用户可根据实际网络带宽情况进行调整。

← TS推流			PGM	PGM2
	UDP	ТСР		
	直播开启	× ×		
	推流地址	239.000.000.002		
	推流协议			
	主码流	●关 端口号 4001		
	子码流	(井) 端口号 4002]	
				确定

4.6.2.5.3.2 TS推流设置

图 56 TS推流设置

录播主机支持TS单播和组播推流。TS推流只支持在局域网内观看直播,在VLC播放器中 输入固定的格式即可观看局域网录播设备的直播画面。

TS单播使用TCP网络协议,用户请求后录播系统才开始推送视频实时流。在VLC播放器网 络串流中输入固定格式"tcp://录播主机IP:推流端口"即可打开和观看到直播画面。 TS组播使用UDP网络协议,在VLC播放器网络串流中输入固定格式"rtp://239.0.0.2:推流端 口"就能打开和观看直播画面。

注: 组播和单播区别: 单播是网络有请求后才推送视频流, 连接方式是用户端直连录播主机, 支持同时观看直播数量有限。组播使用必须要在有路由器的局域网环境下, 一般的路由器默 认组播IP是239.0.0.2, 开启组播推流后, 录播主机会一直往组播地址推送视频流, 用户打 开直播仅是连接到组播地址获取视频流。组播支持253个用户端同时观看直播画面。

4.6.2.5.4 FTP设置



图 57 FTP设置

4.6.2.5.4.1 FTP上传

← ftp上传				
服务器地址				
端口号		21		
用户名				
密码				
当前任务数	0		清空任务	
资源文件上传) 关	定时上传) X	
录像停止后自动上传	开 🔵	起始时间	00:00:00	
重启后加载历史任务) 关	终止时间	00:00:00	
文件上传完后自动删除) X			确定

图 58 FTP上传设置

如图58所示,录播系统支持录像停止后自动上传录像文件到设置好的FTP服务器中存储。 支持录播主机重启后自动加载历史任务。

4.6.2.6.4.2 FTP 下载

← ftp下载			
	用户名	ftp	
	密码		
			确定

图 59 FTP下载设置

录播系统支持局域网远程FTP下载录像文件,用户无需使用U盘在录播教室现场拷贝文件。FTP下载格式ftp://录播主机IP,用户名ftp,密码为空。

4.6.2.5.5 系统设置

🗲 系统设置 菜单 > 设置:	• 系统设置 >	锁定
磁盘管理	● 网络设置	戸 管理平台
〕 系统信息	⑤ 系统时间	でした。

图 60 系统设置

4.6.2.5.5.1 磁盘管理

← 磁盘管理				
状态	可用总容量	磁盘型号	磁盘类型	录像
NULL	NULL	NULL	NULL	
磁盘格式化文件系统		▼ 格式化	卸载	
录像满后的动作	停止录像	强制移动盘录(象	
新硬盘默认录像	\bigcirc	新移动盘默认素	录像 💽	确定
	r			

图 61 磁盘管理

磁盘管理菜单支持对录播硬盘或外设U盘等存储设备进行格式化、卸载等。

4.6.2.5.5.2 网络设置

🔶 网络设置				
	自动获取IP地址	<u>ک</u>	刷新	
	IP地址	192.168.100.096		
	子网掩码	255.255.255.000		
	网关	192.168.100.001		
	MAC地址	34-65-01-00-E6-00		
	DNS	192.168.100.001		
				确定

图 62 网络设置

🛄 说明

录播系统出厂默认IP为192.168.100.66。支持手动设置IP和DHCP获取通过路由器分配的 IP地址。

4.6.2.5.5.3管理平台

🗲 管理平台			
	IP地址	0.0.0.0]
	端口号	80]
	用户名]
	密码		
	绑定	请绑定管理平台	

图 63管理平台

此功能用于设备与平台之间绑定使用。

4.6.2.5.5.4 系统信息

🗲 系统信息			
	硬件ID	HW_ID_2020	
	软件版本	V3.0.0	
	ROM版本	2017.11.29	
	发布日期	Nov 13 2017	
			确定

图 64 系统信息

在系统信息菜单中查看录播系统硬件ID和软件ROM版本和发布日期。

4.6.2.5.5.5 系统时间

🗲 系统时间	
网络时间同步	 美
时间格式	年-月-日
日期设置	2018-01-19
时间设置	18:38:52
网络服务器	s2m.time.edu.cn

图 65 系统时间

🛄 说明

录播系统支持手动和自动更新时间。出厂默认有s2m.time.edu.cn的网络服务器域名,用户也可以自定义填入其他正常能使用的NTP时间同步的域名或IP。录播系统在每次开机后 会自动按照网络服务器地址进行时间同步。

🗲 定时重启			
	定时重启	关	
	固定时间	720 分*(>=5)	
	重启时间点	00:00:00 ~ 00:00:00	
			确定

4. 6. 2. 5. 5. 6定时重启

图 66定时重启

可设置设备在规定的时间点进行自动重启以防长时间开启设备导致设备故障。

4.6.2.5.6工程设置

← 工厂设置 菜单 > 设置 > 工程	设置 > 工厂设置 >	锁定
LOGO 设置	电源设置	高级设置
、 双显卡设置	一键开启配置	

图 67 工厂设置

如上图67所示,工厂设置主要用于工程现场人员配置和调试。工厂设置菜单中共有7大 类配置:开机logo设置、电源设置、高级设置、双显卡输出设置、出厂信息查看、开机配置、 一键开启配置等。

←LOGO设置		
开机LOGO		打开
界面LOGO		打开
		确定
	图 68 logo设置	

4. 6. 2. 5. 6. 1 logo设置

录播系统支持用户自定义开机logo。开机logo图片格式为jpg,分辨率尺寸为1024*768, 72dpi,位深度24,文件大小不超过128KB;用户可将logo文件导入到U盘,然后接入录播主 机,在此菜单中进行导入,导入完后点确定,退出菜单后重启,重启后替换的logo生效。

🗲 电源设置			
	幻象供电	关闭	
	喇叭	关闭 ▼	
	串口供电	关闭 ▼	
	POC供电	关闭 ▼	
			确定

4.6.2.5.6.2电源设置

图 69 电源设置

用户可在此菜单中设置开启和关闭MIC的48V幻象供电。

4.6.2.5.6.3 高级设置

🔶 高级设置				
	音视频同步补偿时间	100		
	叠加OSD时间	关闭	•	
	串口发送间隔	ARM_COM1	• 50	
	MCU版本	20160708VER	•	
				确定

图 70 高级设置

用户可在此菜单中设置一些高级参数,非专业性技术人员请勿修改。

4.6.2.5.6.4 双显卡设置



图 71 双显卡设置

录播主机内置双显卡输出,即导播画面和直播画面的输出。默认HDMI-OUT-2输出导播画面。

← 一键开始		
✓ 录像	🗌 电影模式推流	电影模式2推流
✓ 自动导播	电影模式插入片头	电影模式插入片尾
		确定

4.6.2.5.6.5 一键开启配置

图 72 一键开启设置

一键开启配置菜单中,关联的功能有电影模式录像、电影模式推流、自动导播、资源录

像、电影模式插入片头、电影模式插入片尾等。用户通过录播主界面的【一键启动】按钮来 开启这些操作。

4.6.2.5.7 现场调试



- 图 73 现场调试
- 4.6.2.5.7.1 显示屏测试



🛄 说明

录播系统的一个测试显示屏的功能,可以测试出显示屏是否存在坏点等。

🗲 导入导出		
导入配置文件	打开	导入
导出配置文件	打开	导出
		确定

图 75 导入导出配置

录播系统支持参数配置的导入导出,用户可在此菜单进行导入参数,方便不用重复设置调试。

🔶 网络测试		
	0.0.0.0	ping

4.6.2.5.7.3 网络测试

图 76 网络测试

🛄 说明

网络ping的测试功能,用于测试录播与局域网其他设备或广域网设备通讯测试。

4.6.2.5.7.4 自动跟踪

← 自动跟踪 策	5略类型 动作策略	各 💌				
全自动	串口	发跟踪主机	COM3_RS2: 🔻	81 01 04	3F 02 50 FF	
手动	串口 🔻	发跟踪主机	COM3_RS2: 🔻	81 01 04	3F 02 51 FF	
半自动	串口 🔻	发跟踪主机	COM3_RS2: 🔻	81 01 04	3F 02 50 FF	
A-1	串口 🔻	FF 00 00 07	00 01 08		延时	0
A-2	串口	FF 00 00 07	7 00 04 0B		延时	0
A-3	串口 🔻				延时	0
A-4	串口	FF 00 00 07	7 00 07 0E		延时	0
						确定

图 77 自动跟踪-动作策略

🗲 自动跟		******				
	東略尖型 11/2	家哈				
A-1	串口 🔻	串口号	COM3_RS2: 🔻	延时	0	命令码
A-2	串口 🔻	串口号	COM3_RS2: 🔻	延时	0	命令码
A-3	串口 🔻	串口号	COM3_RS2: 🔻	延时	0	命令码
A-4	串口 ▼	串口号	COM3_RS2: 🔻	延时	0	命令码
A-5	网络	模式	单次模式 🔻	延时	10	命令码
						确定

图 78 自动跟踪-状态策略

🛄 说明

如上图77和78所示,录播与跟踪设备按照发码的类型可分为动作策略和状态策略。

1、动作策略是没有上一个动作的结束码,而是直接发下一个动作的开始码,即:跟踪系统

给录播主机发的码是对应切换某个通道,每次发一个命令码给录播主机,录播收到后进行切换,中间没有过渡特效和画面组合效果等,直接硬切该通道到PGM直播通道中。选择动作策略,录播主机切换不调用切换策略,切换策略都是跟踪主机去分析然后发对应的命令码给录播主机进行硬切换。

2、状态策略是包含一个动作的开始码和结束码,例如跟踪系统检测到学生区域有动作,则 按照相应的上课场景会发送学生特写的报警开始码给录播主机,录播主机收到命令码后会自 动查询【切换策略】菜单中的策略表,查到相应的信号状态后进行切换,中间可过渡一些切 换特技和画面组合特效。录播收到学生特写命令码后会先切换学生全景到PGM通道,过3 秒后再(等学生特效镜头拉伸就位后)切换学生特写到PGM通道中。当学生回答问题完毕 后,跟踪主机会检测到学生区域报警信号消失并发送学生特写报警结束码到录播主机,录播 主机收到命令码后会自动切换回上一个动作,即切回老师特写通道。

3、动作策略说明:

① 全自动/手动/半自动、SDI1-SDI6(机型不同SDI接口数量不一样)都选择串口。

② 全自动/手动/半自动后面的发送主机串口号填写跟踪设备与录播连接的接口号,如接的 是录播COM2,通信信号使用的是RS232,则在此处选择COM2_RS232。

③ 全自动/手动/半自动串口号后面填写与跟踪对应的命令码,能正常实现鼠标点击录播主 界面全自动导播按钮,录播发送开始全自动的命令码到跟踪主机,跟踪主机收到码后开始摄 像机跟踪;录播主界面上鼠标点击手动按钮,录播主机给跟踪主机发送停止跟踪命令码,跟 踪主机收到码后停止摄像机跟踪;录播主界面上鼠标点击半自动按钮,录播主机发送半自动 命令码给跟踪主机,同时录播将不响应跟踪主机端发来的任何命令码,这个时候跟踪主机还 是自动控制摄像机跟踪的,即使有动作命令码发到录播,录播也不相应,方便用户在半自动 导播时手动进行PGM通道图像切换。

④ SDI-2_SDI-6后面的命令码填写与跟踪主机策略对应的,同时需对应硬件图像输入。例如SDI-1接的是老师特写摄像机,则命令码填写跟踪主机的切老师特写的命令码。后面的延时一般不设置,默认为0S。

⑤ DVI-I/DVI-II为电脑信号,默认为网络接口,也可修改为串口和自动侦测。DVI-I通道支持 CVBS/YPBPR/VGA/HDMI/DP等不同输入源,选择串口,也支持接收命令码自动切换。默 认为网络接口,如果接的是电脑VGA/HDMI信号,则电脑端需要安装VGA插件。插件设置 设置对应的录播主机IP和端口(端口为9999)。当老师电脑有任何动作时,网络将发信号 到录播主机进行触发画面切换。使用"自动侦测"的话,无需再安装任何插件,当老师电脑 屏幕有图像移动时,自动会切换,简单方便。VGA延时可根据用户使用习惯或PPT等播放 时长进行修改,默认为10S。上述2种切换模式都支持在首次触发切换后,再次操作,原有 延时时间清零,不累加。即当第一次触发后,过5S再触发,是重新计时。注:DVI通道选择 网络接口,需选择连续发送模式(切换信号结束后离开电脑画面返回上一个通道画面),如 果选择单次发送模式,则会一直停留在电脑画面。

4、状态策略说明:

① 状态策略的SDI和DVI的接口、接口号设置与动作策略一样的。

② SDI后面的命令码需与跟踪主机对应,有报警信号开始码和结束码、开始跟踪和停止跟踪命令码,需一一对应

③ 老师特写通道的报警出现对应的场景是老师走上讲台,报警结束对应的场景是老师走下讲台;学生特写通道的报警出现对应的场景是学生起来,报警结束对应的场景是学生坐下。
 ④ 录播收到跟踪主机发来的开始和结束码都会自动查询【切换策略】菜单里的策略表,按照策略表设置的切换特效、切换画面等进行切换。

← 中控设置 串口号	COM2_RS232	
开启一键开始	AA 00 09 57 00 02 00 E8	返回码 AA 00 09 57 00 02 00 E8
暂停一键开始	AA 00 09 57 00 03 00 E9	返回码 AA 00 09 57 00 03 00 E9
停止一键开始	AA 00 09 57 00 04 00 EE	返回码 AA 00 09 57 00 04 00 EE
安全关机		返回码
VGA锁定		返回码
		返回码
		确定

4.6.2.5.7.5 中控设置

🛄 说明

中控设置是主机与中控设备连接的一个配置菜单。通讯接口支持RS485和RS232,在此菜

图 79 中控设置

单的串口号中需选择正确的硬件连接接口。支持开始录像、暂停录像、停止录像、安全关机、 VGA锁定等一键开启,命令码必须和中控设备一一对应。

4.6.2.5.7.6 串口设置

← 串口设置	
─指定回码串口号 串口号 COM2_RS232 ▼	
	确定

图 80 串口设置

如上图80所示,串口设置菜单可配置导播台回码的参数。

指定导播台回码串口号必须选择正确的接口号,录播才会正常的将回码从指定串口号发出去。 一般用于导播台等需要回码点亮灯的设备。

4.6.2.5.7.7 切换策略

🗲 切换策略		
修改策略	打开	保存
		确定

🗲 高级策略							编辑策	略	帮助信息
报警	状态			Ī.	作一 🔫				
		分割	切换	特效		选择相机	L		添加
□ 前一状态	当前状态	模式	方式	方向	A	В	С	持续时	间删除
		1		1 🔽					
	00000000	1			С			0	A
	0100000	1			В			0	
								3	
	00001000	1			E			0	
	00000100	1			F			0	
	01010000	1			С			3	
	01001000	1			E			3	
	01000100	1			F			3	
	00011000	1			E			3	
	00010100	1			F			3	
	00001100	1			E			0	
	01011000	1			С			3	V

图 81 切换策略-登录





图 83 切换策略帮助信息

🛄 说明

如图81所示,点击修改策略,输入默认密码"1",登录进高级策略。策略表中有默认的17条切换策略,如果有需要可以自定义修改切换策略达到需要的切换效果。高级策略界面如上图82所示。参数定义可以参考帮助信息,如图83所示。

1、报警状态一当前状态:这里指的是工作中的设备状态,从左至右是固定的设备,如:
 00111100这组数字,从左至右代表的设备分别为:第一位为老师全景摄像机、第二位为老师特写摄像机、第三位为学生全景摄像机、第四位为学生特写摄像机、第五位为板书、第六

位为电脑信号输入、第七位为板书B、第八位为VGA信号B。数字0表示该设备无信号,1表示有信号。

2、动作一选择相机:选择需要切换的设备,A至F分别代表的设备为:A为教师全景摄像机、B为教师特写摄像机、C为学生全景摄像机、D为学生特写摄像机、E为板书、F为教师 电脑 VGA 输入。选择相机最大支持选择3个摄像机,一般默认的为2个。

如上所示 01011100 这条切换策略的切换流程为:当老师特写、学生特写、板书A、VGA 信号A都有信号时,首先切换成E(板书),切换特效为单画面,切换方式和切换方向没有 特效,持续时间为0(持续时间为延时切换下个动作)后切换到动作二,动作二为E(板书) 和学生特写的画中画特效。

注意:如果动作列表中,选择相机为空时,则代表切换在上一个状态位就停止不切换了。 如果需要修改和增加新的切换策略,鼠标选择需要修改的策略(一行),双击后,这行的数 值将会出现在动作一、动作二下面的下拉菜单中,用户可以修改下拉菜单中的数值。

原始默认策略已经是按照标准的上课场景编制的,如果没有特别要求,请不要私自修改。 如已经修改过想还原的话,请恢复出厂设置操作。

🗲 跟踪机网络设置			
	IP地址	192.168.100.82	
	端口号	8791	
			确定

4.6.2.5.7.8 跟踪机网络设置

图 84 跟踪机网络设置

跟踪主机可以不用硬件上(RS232或RS485)连接录播主机,录播主机支持网络接收和 发送命令码,不需要布线,方便用户快速部署和维护更新。用户可在此菜单填入跟踪主机的 IP 和监听端口。 1、跟踪主机网络需与录播同一网段; 2、跟踪主机上也需在相应的设置中填写录播主机的 IP 和监听端口(录播固定端口为 9999)。

4.6.3 文件管理

图 84 文件管理

说明**:**

文件管理可操作本地硬盘或外接存储设备的文件的查找、删除、复制、粘贴、重命名。

感谢您仔细阅读本《使用手册》,如产品在使用过程中还存在疑问,欢迎致电本公司。